

Sotsu Medical Co., Ltd.  
 3-1-10-5F, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka Prefecture, Japan  
 Designed in Japan. Made in China.  
 ©2023 SOTSU MEDICAL CO., LTD.  
 www.mytrex.es

Apóio ao cliente em Espanha e Portugal MYTREX  
 De segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00 | [info@inoviberia.com](mailto:info@inoviberia.com) | Tel. +34 93 474 95 92

Produto distribuído por Inoviberia S.L.  
 C/Íberica, 2 - 4.º. Sant Joan Despi, 08970, Barcelona.  
 Assistência pós-venda: [ot@inoviberia.com](mailto:ot@inoviberia.com) | Tel. +34 93 474 95 92

MYTREX  
**REBIVE AIR**  
 Manual do utilizador



Muito obrigado por ter adquirido recentemente os nossos produtos. Leia atentamente o manual de instruções para garantir uma utilização correta e segura. Por favor, guarde-o num local seguro após a leitura.

### Confirmação antes da utilização

Se faltar algum acessório do produto, entre em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente.

**Conteúdo da embalagem**

Corpo principal	MYTREX REBIVE AIR: 1 unidade
Acessórios	Cabo de carregamento USB: 1 unidade
	Acessórios: 5 tipos
	Bucha de fixação (peça de reposição): 2 unidades
	Saco de transporte em tecido: 1 unidade
	Manual do utilizador: 1 exemplar

\*As fotografias deste documento são ilustrativas e podem diferir do produto real.  
 \*O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.  
 \*Este produto destina-se a uso doméstico geral. Não se trata de um dispositivo médico.

### Precauções de segurança

Por favor, leia as «Precauções de segurança» antes de utilizar o produto corretamente. Se ocorrer alguma anomalia ou avaria, desligue-o e pare de utilizar. Em seguida, contacte a loja onde o comprou ou o nosso serviço de apoio ao cliente. Se continuar a utilizar o produto quando este não estiver a funcionar corretamente, isso poderá afetar negativamente a sua saúde, pelo que a sua utilização é estritamente proibida.

**Perigoso**

As pessoas que utilizam os seguintes equipamentos médicos eletrónicos não devem utilizar: O encaixeamento incorreto dos equipamentos médicos eletrónicos pode causar graves danos ao organismo.

- Instrumentos médicos eletrónicos, como pacemakers implantáveis.
- Coração e pulmão artificiais e outros instrumentos médicos eletrónicos de suporte vital.
- Instrumentos médicos eletrónicos vestíveis, como eletrocardiogramas.

**Aviso**

As pessoas com deficiência visual não devem utilizá-lo sozinhas. A razão é que pode causar lesões e desconforto físico.

Não utilizar com outros dispositivos. Isto porque pode causar lesões e desconforto físico.

### Proteção do ambiente

Proteção do ambiente e eliminação de resíduos:  
 Os aparelhos elétricos e eletrónicos (AEE) e as baterias contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para os seres humanos e para o ambiente, caso a eliminação dos resíduos não seja efetuada de forma adequada.

Os aparelhos elétricos e eletrónicos e as baterias devem estar marcados com este símbolo, o que significa que estes produtos não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos normais, mas sim separados. Para o efeito, todas as cidades estabelecem sistemas de recolha nos quais os aparelhos elétricos e eletrónicos e as baterias podem ser entregues gratuitamente na estação de reciclagem local ou nouro tipo de sistema de recolha. Para obter mais informações, contacte a reciclagem técnica local.

### Termos e condições

A Inoviberia S.L. garante este produto por um período de 3 anos em todas as suas partes e contra qualquer defeito de fabrico e funcionamento, a partir da data de entrega ao consumidor final e sem qualquer custo para este.

**Esta garantia não será válida nos seguintes casos:**

- Quando os dados da garantia ou o comprovativo de compra não corresponderem ao produto.
- Quando o produto tiver sido utilizado em condições diferentes das normais ou se for utilizado sem ter em conta o manual de instruções que acompanha este documento de garantia.
- Quando o produto tiver sido alterado ou alterado por pessoal não autorizado.

### Especificações do produto

Marca	MYTREX
Nome do produto	REBIVE AIR
Potência nominal	CC 5 V 2 A (USB)
Consumo energético	Cerca de 15 W
Alimentação	Porta USB (5 V/1 A e 2 A) do adaptador CA/PC, etc.
Tamanho do corpo	Aproximadamente 133 mm x 76 mm x 35 mm
Bateria	1000 mAh/7,4 V
Autonomia da bateria*	Duração máxima: até 7 horas (funcionamento no nível 1) Duração mínima: cerca de 2,5 horas (funcionamento no nível 5)
Contexto de utilização	Temperatura de 5 °C a 35 °C, humidade relativa > 90 %RH.

\*Condições de medição: 25 °C. O tempo real pode variar consoante o ambiente e as condições de utilização.  
 \*Utilize um adaptador de CA compatível com USB disponível no mercado.

### Métodos de armazenamento

Quando não estiver a ser utilizado, desligue o corpo principal e retire o cabo USB de dispositivos como o computador, guardando-o adequadamente.

Não o coloque perto do fogo, sob sol intenso, em locais quentes e húmidos como uma casa de banho ou um carro, e mantenha-o bem ventilado. Guarde-o num local limpo e fresco.

Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Devido às características da bateria, esta descarregar-se-á gradualmente mesmo quando não estiver a ser utilizada, pelo que a capacidade restante da bateria diminuirá gradualmente mesmo durante o armazenamento.

Quando não for utilizado durante muito tempo, carregue completamente o corpo principal antes de o guardar. Além disso, utilize este produto e carregue-o após aproximadamente um mês. Se a bateria não for carregada durante um longo período, poderá não ser possível carregá-la.

Quando não for utilizado o produto durante um longo período, limpe o corpo principal e os acessórios e guarde-os no saco de tecido incluído.

### Métodos de manutenção

- Não utilize água para limpar o corpo principal, os acessórios e o cabo USB.
- Utilize um pano macio e seco para remover a sujidade do corpo principal e dos acessórios. Se encontrar sujidade, mergulhe-o em água morna com detergente neutro, utilize um pano macio bem torcido e limpe cuidadosamente a parte superior do corpo principal para remover quaisquer manchas superficiais. Se o óleo ou outras substâncias aderirem à borracha da tampa do acessório, este pode cair facilmente. Por favor, utilize o mesmo método para limpar a parte de borracha durante a manutenção.
- Existe uma fuga de óleo perto da porta de inserção do acessório, mas trata-se de um transbordamento de óleo lubrificante no interior da máquina, não de uma anomalia. Se o óleo permanecer no produto, o acessório pode soltar-se facilmente, ou o produto pode funcionar mal devido à acumulação de pó. Limpe regularmente a área próxima da porta de inserção do acessório e o orifício de inserção com um cotonete ou um pano seco e utilize um soprador de ar para remover o pó.
- Não utilize solventes como álcool, diluentes, gasolina, etc. A razão é que podem causar mau funcionamento, danos nos componentes e descoloração.

### Métodos de manutenção

Quando não estiver a ser utilizado, desligue o corpo principal e retire o cabo USB de dispositivos como o computador, guardando-o adequadamente.

Não o coloque perto do fogo, sob sol intenso, em locais quentes e húmidos como uma casa de banho ou um carro, e mantenha-o bem ventilado. Guarde-o num local limpo e fresco.

Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Devido às características da bateria, esta descarregar-se-á gradualmente mesmo quando não estiver a ser utilizada, pelo que a capacidade restante da bateria diminuirá gradualmente mesmo durante o armazenamento.

Quando não for utilizado durante muito tempo, carregue completamente o corpo principal antes de o guardar. Além disso, utilize este produto e carregue-o após aproximadamente um mês. Se a bateria não for carregada durante um longo período, poderá não ser possível carregá-la.

Quando não for utilizado o produto durante um longo período, limpe o corpo principal e os acessórios e guarde-os no saco de tecido incluído.

### Métodos de manutenção

Recomenda-se utilização durante cerca de 10 minutos. Em caso de utilização contínua na mesma zona (quando utilizado no rosto), limite a utilização a cerca de 3 minutos.

Uma estimulação excessiva dos músculos e nervos pode causar lesões. Além disso, quando for utilizado várias vezes, controle a duração total da utilização contínua para cerca de 30 minutos antes de voltar a utilizá-lo. A razão é que pode provocar o aquecimento do corpo principal ou um mau funcionamento.

Não obstrua os orifícios de ventilação durante o uso. O motivo é que pode provocar incêndios, falhas de funcionamento e acidentes.

No início, utilize-o por pouco tempo. Podem ocorrer lesões se não estiver habituado a uma estimulação forte.

Não utilize para fins diferentes dos especificados no manual de instruções. Isso pode causar acidentes, lesões e avarias.

Não o guarde em locais instáveis. Não deve cair nem bater no corpo principal nem nos acessórios. Isso pode causar danos no produto e mau funcionamento.

### Métodos de manutenção

Quando não estiver a ser utilizado, desligue o corpo principal e retire o cabo USB de dispositivos como o computador, guardando-o adequadamente.

Não o coloque perto do fogo, sob sol intenso, em locais quentes e húmidos como uma casa de banho ou um carro, e mantenha-o bem ventilado. Guarde-o num local limpo e fresco.

Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Devido às características da bateria, esta descarregar-se-á gradualmente mesmo quando não estiver a ser utilizada, pelo que a capacidade restante da bateria diminuirá gradualmente mesmo durante o armazenamento.

Quando não for utilizado durante muito tempo, carregue completamente o corpo principal antes de o guardar. Além disso, utilize este produto e carregue-o após aproximadamente um mês. Se a bateria não for carregada durante um longo período, poderá não ser possível carregá-la.

Quando não for utilizado o produto durante um longo período, limpe o corpo principal e os acessórios e guarde-os no saco de tecido incluído.

### Métodos de manutenção

Quando não estiver a ser utilizado, desligue o corpo principal e retire o cabo USB de dispositivos como o computador, guardando-o adequadamente.

Não o coloque perto do fogo, sob sol intenso, em locais quentes e húmidos como uma casa de banho ou um carro, e mantenha-o bem ventilado. Guarde-o num local limpo e fresco.

Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Devido às características da bateria, esta descarregar-se-á gradualmente mesmo quando não estiver a ser utilizada, pelo que a capacidade restante da bateria diminuirá gradualmente mesmo durante o armazenamento.

Quando não for utilizado durante muito tempo, carregue completamente o corpo principal antes de o guardar. Além disso, utilize este produto e carregue-o após aproximadamente um mês. Se a bateria não for carregada durante um longo período, poderá não ser possível carregá-la.

Quando não for utilizado o produto durante um longo período, limpe o corpo principal e os acessórios e guarde-os no saco de tecido incluído.

### Métodos de manutenção

Quando não estiver a ser utilizado, desligue o corpo principal e retire o cabo USB de dispositivos como o computador, guardando-o adequadamente.

Não o coloque perto do fogo, sob sol intenso, em locais quentes e húmidos como uma casa de banho ou um carro, e mantenha-o bem ventilado. Guarde-o num local limpo e fresco.

Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Devido às características da bateria, esta descarregar-se-á gradualmente mesmo quando não estiver a ser utilizada, pelo que a capacidade restante da bateria diminuirá gradualmente mesmo durante o armazenamento.

Quando não for utilizado durante muito tempo, carregue completamente o corpo principal antes de o guardar. Além disso, utilize este produto e carregue-o após aproximadamente um mês. Se a bateria não for carregada durante um longo período, poderá não ser possível carregá-la.

Quando não for utilizado o produto durante um longo período, limpe o corpo principal e os acessórios e guarde-os no saco de tecido incluído.

### Métodos de manutenção

Quando não estiver a ser utilizado, desligue o corpo principal e retire o cabo USB de dispositivos como o computador, guardando-o adequadamente.

Não o coloque perto do fogo, sob sol intenso, em locais quentes e húmidos como uma casa de banho ou um carro, e mantenha-o bem ventilado. Guarde-o num local limpo e fresco.

Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Devido às características da bateria, esta descarregar-se-á gradualmente mesmo quando não estiver a ser utilizada, pelo que a capacidade restante da bateria diminuirá gradualmente mesmo durante o armazenamento.

Quando não for utilizado durante muito tempo, carregue completamente o corpo principal antes de o guardar. Além disso, utilize este produto e carregue-o após aproximadamente um mês. Se a bateria não for carregada durante um longo período, poderá não ser possível carregá-la.

Quando não for utilizado o produto durante um longo período, limpe o corpo principal e os acessórios e guarde-os no saco de tecido incluído.

### Métodos de manutenção

Quando não estiver a ser utilizado, desligue o corpo principal e retire o cabo USB de dispositivos como o computador, guardando-o adequadamente.

Não o coloque perto do fogo, sob sol intenso, em locais quentes e húmidos como uma casa de banho ou um carro, e mantenha-o bem ventilado. Guarde-o num local limpo e fresco.

Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Devido às características da bateria, esta descarregar-se-á gradualmente mesmo quando não estiver a ser utilizada, pelo que a capacidade restante da bateria diminuirá gradualmente mesmo durante o armazenamento.

Quando não for utilizado durante muito tempo, carregue completamente o corpo principal antes de o guardar. Além disso, utilize este produto e carregue-o após aproximadamente um mês. Se a bateria não for carregada durante um longo período, poderá não ser possível carregá-la.

Quando não for utilizado o produto durante um longo período, limpe o corpo principal e os acessórios e guarde-os no saco de tecido incluído.

### Métodos de manutenção

Quando não estiver a ser utilizado, desligue o corpo principal e retire o cabo USB de dispositivos como o computador, guardando-o adequadamente.

Não o coloque perto do fogo, sob sol intenso, em locais quentes e húmidos como uma casa de banho ou um carro, e mantenha-o bem ventilado. Guarde-o num local limpo e fresco.

Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Devido às características da bateria, esta descarregar-se-á gradualmente mesmo quando não estiver a ser utilizada, pelo que a capacidade restante da bateria diminuirá gradualmente mesmo durante o armazenamento.

Quando não for utilizado durante muito tempo, carregue completamente o corpo principal antes de o guardar. Além disso, utilize este produto e carregue-o após aproximadamente um mês. Se a bateria não for carregada durante um longo período, poderá não ser possível carregá-la.

Quando não for utilizado o produto durante um longo período, limpe o corpo principal e os acessórios e guarde-os no saco de tecido incluído.

### Métodos de manutenção

Quando não estiver a ser utilizado, desligue o corpo principal e retire o cabo USB de dispositivos como o computador, guardando-o adequadamente.

Não o coloque perto do fogo, sob sol intenso, em locais quentes e húmidos como uma casa de banho ou um carro, e mantenha-o bem ventilado. Guarde-o num local limpo e fresco.

Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Devido às características da bateria, esta descarregar-se-á gradualmente mesmo quando não estiver a ser utilizada, pelo que a capacidade restante da bateria diminuirá gradualmente mesmo durante o armazenamento.

Quando não for utilizado durante muito tempo, carregue completamente o corpo principal antes de o guardar. Além disso, utilize este produto e carregue-o após aproximadamente um mês. Se a bateria não for carregada durante um longo período, poderá não ser possível carregá-la.

Quando não for utilizado o produto durante um longo período, limpe o corpo principal e os acessórios e guarde-os no saco de tecido incluído.

### Métodos de manutenção

Quando não estiver a ser utilizado, desligue o corpo principal e retire o cabo USB de dispositivos como o computador, guardando-o adequadamente.

Não o coloque perto do fogo, sob sol intenso, em locais quentes e húmidos como uma casa de banho ou um carro, e mantenha-o bem ventilado. Guarde-o num local limpo e fresco.

Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Devido às características da bateria, esta descarregar-se-á gradualmente mesmo quando não estiver a ser utilizada, pelo que a capacidade restante da bateria diminuirá gradualmente mesmo durante o armazenamento.

Quando não for utilizado durante muito tempo, carregue completamente o corpo principal antes de o guardar. Além disso, utilize este produto e carregue-o após aproximadamente um mês. Se a bateria não for carregada durante um longo período, poderá não ser possível carregá-la.

Quando não for utilizado o produto durante um longo período, limpe o corpo principal e os acessórios e guarde-os no saco de tecido incluído.

### Métodos de manutenção

Quando não estiver a ser utilizado, desligue o corpo principal e retire o cabo USB de dispositivos como o computador, guardando-o adequadamente.

Não o coloque perto do fogo, sob sol intenso, em locais quentes e húmidos como uma casa de banho ou um carro, e mantenha-o bem ventilado. Guarde-o num local limpo e fresco.

Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Devido às características da bateria, esta descarregar-se-á gradualmente mesmo quando não estiver a ser utilizada, pelo que a capacidade restante da bateria diminuirá gradualmente mesmo durante o armazenamento.

Quando não for utilizado durante muito tempo, carregue completamente o corpo principal antes de o guardar. Além disso, utilize este produto e carregue-o após aproximadamente um mês. Se a bateria não for carregada durante um longo período, poderá não ser possível carregá-la.

Quando não for utilizado o produto durante um longo período, limpe o corpo principal e os acessórios e guarde-os no saco de tecido incluído.

### Métodos de manutenção

Quando não estiver a ser utilizado, desligue o corpo principal e retire o cabo USB de dispositivos como o computador, guardando-o adequadamente.

Não o coloque perto do fogo, sob sol intenso, em locais quentes e húmidos como uma casa de banho ou um carro, e mantenha-o bem ventilado. Guarde-o num local limpo e fresco.

Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Devido às características da bateria, esta descarregar-se-á gradualmente mesmo quando não estiver a ser utilizada, pelo que a capacidade restante da bateria diminuirá gradualmente mesmo durante o armazenamento.

Quando não for utilizado durante muito tempo, carregue completamente o corpo principal antes de o guardar. Além disso, utilize este produto e carregue-o após aproximadamente um mês. Se a bateria não for carregada durante um longo período, poderá não ser possível carregá-la.

Quando não for utilizado o produto durante um longo período, limpe o corpo principal e os acessórios e guarde-os no saco de tecido incluído.

### Métodos de manutenção

Quando não estiver a ser utilizado, desligue o corpo principal e retire o cabo USB de dispositivos como o computador, guardando-o adequadamente.

Não o coloque perto do fogo, sob sol intenso, em locais quentes e húmidos como uma casa de banho ou um carro, e mantenha-o bem ventilado. Guarde-o num local limpo e fresco.

Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Devido às características da bateria, esta descarregar-se-á gradualmente mesmo quando não estiver a ser utilizada, pelo que a capacidade restante da bateria diminuirá gradualmente mesmo durante o armazenamento.

Quando não for utilizado durante muito tempo, carregue completamente o corpo principal antes de o guardar. Além disso, utilize este produto e carregue-o após aproximadamente um mês. Se a bateria não for carregada durante um longo período, poderá não ser possível carregá-la.

Quando não for utilizado o produto durante um longo período, limpe o corpo principal e os acessórios e guarde-os no saco de tecido incluído.

### Métodos de manutenção

Quando não estiver a ser utilizado, desligue o corpo principal e retire o cabo USB de dispositivos como o computador, guardando-o adequadamente.

Não o coloque perto do fogo, sob sol intenso, em locais quentes e húmidos como uma casa de banho ou um carro, e mantenha-o bem ventilado. Guarde-o num local limpo e fresco.

Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Devido às características da bateria, esta descarregar-se-á gradualmente mesmo quando não estiver a ser utilizada, pelo que a capacidade restante da bateria diminuirá gradualmente mesmo durante o armazenamento.

Quando não for utilizado durante muito tempo, carregue completamente o corpo principal antes de o guardar. Além disso, utilize este produto e carregue-o após aproximadamente um mês. Se a bateria não for carregada durante um longo período, poderá não ser possível carregá-la.

Quando não for utilizado o produto durante um longo período, limpe o corpo principal e os acessórios e guarde-os no saco de tecido incluído.

### Métodos de manutenção

Quando não estiver a ser utilizado, desligue o corpo principal e retire o cabo USB de dispositivos como o computador, guardando-o adequadamente.

Não o coloque perto do fogo, sob sol intenso, em locais quentes e húmidos como uma casa de banho ou um carro, e mantenha-o bem ventilado. Guarde-o num local limpo e fresco.

Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Devido às características da bateria, esta descarregar-se-á gradualmente mesmo quando não estiver a ser utilizada, pelo que a capacidade restante da bateria diminuirá gradualmente mesmo durante o armazenamento.

Quando não for utilizado durante muito tempo, carregue completamente o corpo principal antes de o guardar. Além disso, utilize este produto e carregue-o após aproximadamente um mês. Se a bateria não for carregada durante um longo período, poderá não ser possível carregá-la.

Quando não for utilizado o produto durante um longo período, limpe o corpo principal e os acessórios e guarde-os no saco de tecido incluído.

### Métodos de manutenção

Quando não estiver a ser utilizado, desligue o corpo principal e retire o cabo USB de dispositivos como o computador, guardando-o adequadamente.

Não o coloque perto do fogo, sob sol intenso, em locais quentes e húmidos como uma casa de banho ou um carro, e mantenha-o bem ventilado. Guarde-o num local limpo e fresco.

Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Devido às características da bateria, esta descarregar-se-á gradualmente mesmo quando não estiver a ser utilizada, pelo que a capacidade restante da bateria diminuirá gradualmente mesmo durante o armazenamento.

Quando não for utilizado durante muito tempo, carregue completamente o corpo principal antes de o guardar. Além disso, utilize este produto e carregue-o após aproximadamente um mês. Se a bateria não for carregada durante um longo período, poderá não ser possível carregá-la.

Quando não for utilizado o produto durante um longo período, limpe o corpo principal e os acessórios e guarde-os no saco de tecido incluído.

### Métodos de manutenção

Quando não estiver a ser utilizado, desligue o corpo principal e retire o cabo USB de dispositivos como o computador, guardando-o adequadamente.

Não o coloque perto do fogo, sob sol intenso, em locais quentes e húmidos como uma casa de banho ou um carro, e mantenha-o bem ventilado. Guarde-o num local limpo e fresco.

Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Devido às características da bateria, esta descarregar-se-á gradualmente mesmo quando não estiver a ser utilizada, pelo que a capacidade restante da bateria diminuirá gradualmente mesmo durante o armazenamento.

Quando não for utilizado durante muito tempo, carregue completamente o corpo principal antes de o guardar. Além disso, utilize este produto e carregue-o após aproximadamente um mês. Se a bateria não for carregada durante um longo período, poderá não ser possível carregá-la.

Quando não for utilizado o produto durante um longo período, limpe o corpo principal e os acessórios e guarde-os no saco de tecido incluído.

### Métodos de manutenção

Quando não estiver a ser utilizado, desligue o corpo principal e retire o cabo USB de dispositivos como o computador, guardando-o adequadamente.

Não o coloque perto do fogo, sob sol intenso, em locais quentes e húmidos como uma casa de banho ou um carro, e mantenha-o bem ventilado. Guarde-o num local limpo e fresco.

Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Devido às características da bateria, esta descarregar-se-á gradualmente mesmo quando não estiver a ser utilizada, pelo que a capacidade restante da bateria diminuirá gradualmente mesmo durante o armazenamento.

Quando não for utilizado durante muito tempo, carregue completamente o corpo principal antes de o guardar. Além disso, utilize este produto e carregue-o após aproximadamente um mês. Se a bateria não for carregada durante um longo período, poderá não ser possível carregá-la.

Quando não for utilizado o produto durante um longo período, limpe o corpo principal e os acessórios e guarde-os no saco de tecido incluído.

### Métodos de manutenção

Quando não estiver a ser utilizado, desligue o corpo principal e retire o cabo USB de dispositivos como o computador, guardando-o adequadamente.

Não o coloque perto do fogo, sob sol intenso, em locais quentes e húmidos como uma casa de banho ou um carro, e mantenha-o bem ventilado. Guarde-o num local limpo e fresco.

Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Devido às características da bateria, esta descarregar-se-á gradualmente mesmo quando não estiver a ser utilizada, pelo que a capacidade restante da bateria diminuirá gradualmente mesmo durante o armazenamento.

Quando não for utilizado durante muito tempo, carregue completamente o corpo principal antes de o guardar. Além disso, utilize este produto e carregue-o após aproximadamente um mês. Se a bateria não for carregada durante um longo período, poderá não ser possível carregá-la.

Quando não for utilizado o produto durante um longo período, limpe o corpo principal e os acessórios e guarde-os no saco de tecido incluído.

### Métodos de manutenção

Quando não estiver a ser utilizado, desligue o corpo principal e retire o cabo USB de dispositivos como o computador, guardando-o adequadamente.

Não o coloque perto do fogo, sob sol intenso, em locais quentes e húmidos como uma casa de banho ou um carro, e mantenha-o bem ventilado. Guarde-o num local limpo e fresco.

Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Devido às características da bateria, esta descarregar-se-á gradualmente mesmo quando não estiver a ser utilizada, pelo que a capacidade restante da bateria diminuirá gradualmente mesmo durante o armazenamento.

Quando não for utilizado durante muito tempo, carregue completamente o corpo principal antes de o guardar. Além disso, utilize este produto e carregue-o após aproximadamente um mês. Se a bateria não for carregada durante um longo período, poderá não ser possível carregá-la.

Quando não for utilizado o produto durante um longo período, limpe o corpo principal e os acessórios e guarde-os no saco de tecido incluído.

### Métodos de manutenção

Quando não estiver a ser utilizado, desligue o corpo principal e retire o cabo USB de dispositivos como o computador, guardando-o adequadamente.

Não o coloque perto do fogo, sob sol intenso, em locais quentes e húmidos como uma casa de banho ou um carro, e mantenha-o bem ventilado. Guarde-o num local limpo e fresco.

Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Devido às características da bateria, esta descarregar-se-á gradualmente mesmo quando não estiver a ser utilizada, pelo que a capacidade restante da bateria diminuirá gradualmente mesmo durante o armazenamento.

Quando não for utilizado durante muito tempo, carregue completamente o corpo principal antes de o guardar. Além disso, utilize este produto e carregue-o após aproximadamente um mês. Se a bateria não for carregada durante um longo período, poderá não ser possível carregá-la.

Quando não for utilizado o produto durante um longo período, limpe o corpo principal e os acessórios e guarde-os no saco de tecido incluído.