130mm x 100mm

MYTREX

Manuel d'instructions

AQUA LIFT

Sotsu Medical Co., Ltd.
3-1-10-5F, Hakata-eki, Fukuoka-shi, Fukuoka Prefecture, Japan
Conçu au Japon, Fabriqué en Chine.
FAX0120-956-802 (JL, CS, CT)
www.mytrex.es

Service clientèle en Espagne et au Portugal MYTREX
Du lundi au vendredi de 9 à 18 h (sauf jours fériés)
Fixe: 900 99 09 59 (ES)
Fixe: 808 78 99 59 (PT)
Service après-vente : info@medicalbox.es (ES) / info@medicalbox.pt (PT)

Merci d'avoir acheté nos produits. Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation afin de garantir une utilisation sûre et appropriée.

Précautions de sécurité

Veuillez utiliser l'appareil conformément aux indications de sécurité et ne pas l'utiliser de manière inappropriée. En cas de situation anormale, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez votre service clientèle pour obtenir de l'aide. Veuillez ne pas continuer à utiliser l'appareil s'il fonctionne mal, car cela pourrait avoir des effets indésirables sur votre santé et votre dangerosité.

Avertissement

Interdit
- Les utilisateurs suivants d'appareils médicaux électriques ne doivent pas utiliser cet appareil :
  - Le mauvais fonctionnement des appareils médicaux électriques aura de graves répercussions sur l'organisme.
  - Personnes utilisant des dispositifs implantés, tels que les stimulateurs cardiaques.
  - Équipements médicaux électroniques de traitement en cas, tels que les machines cardiopulmonaires artificielles.
  - Dispositifs médicaux électroniques portables, tels qu'ainsi des électrocardiographes.

Conditions générales

Innovéo Iberia S.L. garantit ce produit pendant une durée de 3 ans pour toutes ses pièces et contre tout défaut de fabrication et de fonctionnement à compter de la date de livraison au consommateur final, sans vacuum-free pour ce dernier.

Cette garantie ne sera pas valable dans les cas suivants :
1 Les dommages causés par un usage différent de celui pour lequel il est destiné ou non conforme aux conditions d'utilisation du produit, ainsi qu'en cas de non-respect du manuel d'instructions joint à ce document de garantie.
2 Lorsque le produit a été ouvert ou modifié par du personnel non autorisé.

Poussière de fonctionnement et différentes substances nocives : Les pièces, telles que les piles, contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereux pour les êtres humains et l'environnement. Acquérez des dommages ou sont pas définis contractuels.

Lorsque vous jetez ce produit, veuillez le séparer des autres déchets tels que les piles de cymbale, ce qui signifie que ces produits ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être triés. À cette fin, toutes les villes ont mis en place des systèmes de collecte dans lesquels les déchets électriques et électroniques, tels que les piles, ne peuvent être déposés gratuitement dans des centres de tri dans un autre type de système de collecte. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre service technique local.

Avertissement

Interdit
- Les personnes suivantes ne doivent pas utiliser cet appareil. Même si vous ne vous trouvez pas dans les situations suivantes, consultez un médecin si vous ressentez une gêne ou si vous souffrez d'une maladie.
  - Personnes souffrant de maladies cutanées ou de coliques uniques.
  - Personnes ayant des problèmes de santé.
  - Personnes souffrant de maladies graves ou présentant des lésions, tels que des discs.
  - Les personnes souffrant de maladies dans la zone à risque ou celles ayant des antécédents médicaux.
  - Personnes ayant un état d'obésité ou de fatigue extrême.
  - Personnes présent des medicaments liés que des anticoagulants qui induisent le coagulation du sang.
  - Les personnes à qui un médecin a déconseillé le massage.
  - Les personnes ayant tatouages tatoué.
  - Personnes souffrant de fièvre, de gelure.
  - Les enfants de bébés ne doivent pas utiliser ce produit.
  - N'utilisez pas ce produit sur des animaux de compagnie ou domestiques.

Si vous ressentez une douleur ou une irritation sur la peau du patient pendant son utilisation, ne cela pourrait endommager l'appareil.

Précautions de sécurité

Avertissement

Interdit
- Les personnes suivantes ne doivent pas utiliser cet appareil. Même si vous ne vous trouvez pas dans les situations suivantes, consultez un médecin si vous ressentez une gêne ou si vous souffrez d'une maladie.
  - Personnes souffrant de maladies cutanées ou de coliques uniques.
  - Personnes ayant des problèmes de santé.
  - Personnes souffrant de maladies graves ou présentant des lésions, tels que des discs.
  - Les personnes souffrant de maladies dans la zone à risque ou celles ayant des antécédents médicaux.
  - Personnes ayant un état d'obésité ou de fatigue extrême.
  - Personnes présent des medicaments liés que des anticoagulants qui induisent le coagulation du sang.
  - Les personnes à qui un médecin a déconseillé le massage.
  - Les personnes ayant tatouages tatoué.
  - Personnes souffrant de fièvre, de gelure.
  - Les enfants de bébés ne doivent pas utiliser ce produit.
  - N'utilisez pas ce produit sur des animaux de compagnie ou domestiques.

Si vous ressentez une douleur ou une irritation sur la peau du patient pendant son utilisation, ne cela pourrait endommager l'appareil.

Spécifications

Marque	MYTREX
Nom du produit	AQUA LIFT
Alimentation nominale	DC5V 1A
Adaptateur secteur spécial	Entrée : AC100-240V 50/60Hz 0.35A, Sortie : DC5V 1A
Consommation électrique	Environ 500 mW
Batterie	Batterie lithium 3,7 V 300 mAh
Minuterie	Arrêt automatique après 15 minutes
Dimensions Poids	Environ 420 x 80 x 34 mm / Environ 1,1 kg
Nombre d'impulsions	5Hz ~ 65Hz
Matériau	Silicone, polycarbonate
Capacité de charge maximale	100 kg
Autonomie de la batterie	Lithium-ion : environ 3 heures (max.) Ni-MH : environ 1,5 heure (max.)
Température d'eau recommandée	38°C~45°C

* Le temps réel peut varier en fonction de l'environnement et des conditions d'utilisation.

Stockage du produit

■ Après utilisation, rangez l'appareil une fois qu'il est complètement sec et chargé. L'adaptateur secteur spécial doit n'est pas branché, et le chargement de l'appareil lorsqu'il est humide peut entraîner un court-circuit ou une fuite d'électricité, ce qui peut causer des dommages à l'appareil et l'adaptateur secteur spécial, utilisez un coton-tige pour éliminer l'humidité et le poussière.

■ Lorsque vous rangez l'appareil pendant une période prolongée, placez-le à l'horizontale dans un sac en filet ou le surface marquée vers le bas.

■ Dégonflez l'appareil et débranchez l'adaptateur secteur spécial de la prise murale lorsque vous ne l'utilisez pas.

■ Ne rangez pas l'appareil à proximité d'une flamme nue, dans des endroits chauds et humides tels que les salles de bains ou d'intérieur des voitures, et dans des zones très humides. Rangez-le dans un endroit propre, bien ventilé et frais.

■ Conformément à l'entrée des pièces.

■ L'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, désignerie et congelé après l'avoir chargé. Après avoir chargé, veuillez recharger l'appareil avant de l'utiliser. La batterie peut ne pas se recharger « Ok » ni pas être utilisée pendant une longue période.

Avertissement

Interdit
- Ne pas utiliser dans les zones suivantes en dehors de la zone désignée, car cela peut provoquer des accidents et des problèmes graves et coûteux.
  - Zones ayant une une énergie dangereuse.
  - Zones présentant des risques de fuites de gaz dramatiques ou exposition excessive au soleil.
  - Zones présentant des fissures, des décharges, de l'eau, des poussières ou des substances poreuses.
  - Zones présentant des dérangeancies ou une sensation de trident.
  - Zones présentant des grains de bouse inflammés ou des amas visibles.
  - Zones présentant des substances chimiques, des zones d'ozone environnantes.
  - Zones grimpables, inaccessibles, etc.
  - Zones ayant des vibrations.
  - Zones ayant subi un traitement d'imperméabilisation.
  - Zones présentant des impuretés métalliques, en silicone, etc.
  - Zones présentant des résinages.
- Ne forcez pas l'appareil sur la terre et ne le faites pas entrer en contact avec des déchets ou des substances toxiques, car cela pourrait provoquer des dommages à l'environnement.
- N'utilisez une de vitesse chemeau ou tout autre appareil ou accessoire de vertige avec l'appareil, car cela pourrait entraîner une déformation ou un dysfonctionnement des

Précautions de sécurité

Avertissement

Interdit
- N'utilisez pas d'autres appareils EMS ou électroniques simultanément avec ce produit, car cela pourrait entraîner des blessures, des accidents et des dysfonctionnements.
- N'exposez pas l'appareil à de fortes chaudes (plus de 60 degrés Celsius), car l'épaisseur ne déformer et fondre.
- Ne forcez pas l'appareil branché, car cela pourrait provoquer des accidents et des blessures.
- Ne plus plus qu'il n'endommagez pas l'appareil ni le perforer, car cela pourrait nuire à son étanchéité provoquer une surchauffe, un incendie ou un dysfonctionnement.

Maintenance et utilisation

- Les femmes peut les enfants ou les personnes handicapées physique utiliser l'appareil sans surveillance. Les mineurs doivent être surveillés avec le consentement d'un tuteur. De même, ne rangez pas l'appareil à la portée des enfants, car cela pourrait provoquer des blessures et des accidents.

À propos de la maintenance

Pour garder l'appareil propre après utilisation, il est important de l'entretenir à chaque fois.

1 Tout d'abord, assurez-vous que l'appareil est éteint, puis rincez-le à l'eau.

Il n'est nécessaire ni de l'immerger dans l'eau ni de le laver avec du savon. Il est important de ne pas laisser de résidus de savon, de cosmétiques, de sueur, etc. Si vous utilisez du savon, veillez à bien le rincer à l'eau.

2 Après le nettoyage, placez l'appareil dans un endroit sec, bien ventilé et frais à l'abri de l'air et de sécheur.

■ Placez la surface marquée de l'appareil vers le bas pendant un de bas dans le sac.

■ Ne changez pas de ne range pas l'appareil lorsqu'il est humide, car cela pourrait provoquer une odeur désagréable, une décoloration ou un dysfonctionnement.

■ Ne plus pas l'appareil, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

■ La partie accessoire de l'appareil contient de la poussière de charbon. Si une petite quantité de poussière de carbone se dégage dans des flocons ou devient noire, utilisez un chiffon résistant à la saleur pour l'éliminer.

En ce qui concerne les zones d'utilisation

En ajustant l'angle du salge et la position du dispositif, afin de permettre le contact avec toute la partie inférieure du corps.

※ En cas d'utilisation en position assise, la durée totale d'utilisation doit être limitée à environ 15 minutes.
※ N'utilisez pas l'appareil sur la partie supérieure du corps (au-dessus de la poitrine).

Avertissement

Interdit
- N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles prévues. Ne l'utilisez pas au-delà des instructions, car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements et endommager l'appareil.

Interdit
- N'utilisez pas de combinaisons de pièces peu recommandées. N'utilisez pas l'appareil sur des parties du corps autres que celles prévues. Ne l'utilisez pas l'appareil, car l'attacher ou en utilisant une force excessive, car cela pourrait l'endommager.

Interdit
- Ne soumettez pas d'autre bouts ni d'utiliser pas l'appareil de manière inappropriée, car cela pourrait l'endommager. N'utilisez pas de pièces présentant des endommagées et n'utilisez pas l'appareil avec un adaptateur endommagé ou une prise desserrée, car cela pourrait provoquer des incendies causés par des décharges électriques.

Interdit
- Ne laissez pas tomber l'appareil. Ne placez pas sur une surface instable et ne laissez pas tomber l'appareil ou ses accessoires, car cela pourrait causer des blessures et endommager l'appareil.

Précautions de sécurité

Avertissement

Interdit
- Ne rechargez en aucun cas l'appareil dans la salle de bain, car cela pourrait provoquer un court-circuit.

Interdit
- N'utilisez pas l'appareil s'il dégage une odeur anormale ou une chaleur excessive. Si l'appareil ou ses accessoires dégagent une odeur anormale ou une chaleur excessive, cessez immédiatement d'utiliser ce cela pourrait causer des dommages et un incendie.

Interdit
- N'utilisez pas en ne placez pas l'appareil à proximité d'une flamme nue, dans des endroits chauds et humides tels que les salles de bains ou d'intérieur des voitures, dans des zones très chaudes, sur le chauffe-eau, sur le chauffe-pied, sur le chauffe-table, sur le chauffe-pied, sur le chauffe-table, sur le chauffe-pied, sur le chauffe-table