MYTREX
PROVE

Manuale di istruzioni
Italiano

Dispositivo di stimolazione neuromuscolare per lifting viso cervicale

Solea Medical Co., Ltd.
6 F, 10 ZF, Hanshin Technology Bldg., 7-2 Jeongja-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea
https://mytrex.jp

Progettato in Giappone, Realizzato in Cina
Rev. 1.01, 2025-12 - 1.01

Prodotto di classe II

Per ulteriori informazioni sul prodotto, consultare il sito web ufficiale.

Servizio Clienti MYTREX

Ore di apertura: 9:00 - 17:00
Giorni aperti: Lunedì-Venerdì, Ad eccezione dei giorni festivi e di Capodanno

092-260-7366
https://mytrex.jp/support/

Visita online 24/7

Il prodotto può essere di sensazione e dolore soggettivi per persone con alcune patologie preesistenti.

Riguardo agli acquisti aggiuntivi

Spina di gomma
Contattare per una nuova

Precauzioni di sicurezza

Il dispositivo è progettato e prodotto per ridurre i rischi di reazioni cutanee allergiche e di irritazione. Tuttavia, a causa della sensibilità individuale, si consiglia di interrompere l'uso e di consultare un medico se si manifestano sintomi come arrossamento, prurito o irritazione.

AVVERTENZA

- Evitare di usare il dispositivo durante il sonno o quando si è distratti. Il dispositivo è progettato per essere utilizzato in sicurezza durante le attività quotidiane.

AVVERTENZA

Non usare il dispositivo durante la guida, mentre si cammina o in qualsiasi situazione in cui la sensazione di stimolazione possa compromettere la sicurezza.

Garanzia

Conservare il certificato di garanzia. Il prodotto è coperto da garanzia per i termini indicati di seguito. Si prega di contattare il supporto tecnico per qualsiasi domanda.

Certificato di garanzia	Modello: MP-PROVE
Nome, indirizzo, numero di telefono:	
Negozio di vendita, indirizzo, numero di telefono:	
Periodo di garanzia: 1 anno (Data di acquisto: GG/MM/AAAA)	

AVVERTENZA

Non smontare, riparare o modificare il dispositivo. Questo può causare malfunzionamenti o lesioni.

Garanzia del produttore

Il periodo di garanzia inizia il giorno della data di acquisto.

Non coperto da garanzia:
- Danni causati da uso improprio, abuso o incidenti
- Danni causati da riparazioni o modifiche non autorizzate
- Danni causati da fattori esterni (acqua, polvere, ecc.)
- Normale usura
- Danni causati da uso improprio
- Danni causati da riparazioni o modifiche non autorizzate
- Danni causati da fattori esterni (acqua, polvere, ecc.)
- Normale usura
- Danni causati da uso improprio
- Danni causati da riparazioni o modifiche non autorizzate
- Danni causati da fattori esterni (acqua, polvere, ecc.)
- Normale usura
- Danni causati da uso improprio
- Danni causati da riparazioni o modifiche non autorizzate
- Danni causati da fattori esterni (acqua, polvere, ecc.)
- Normale usura

AVVERTENZA

Non utilizzare il dispositivo durante il sonno o quando si è distratti. Il dispositivo è progettato per essere utilizzato in sicurezza durante le attività quotidiane.

Informazioni sulla batteria ricaricabile

Il prodotto incorpora una batteria ricaricabile al litio-ferro fosfato (LiFePO4). Per garantire una durata ottimale della batteria, si consiglia di ricaricarla almeno una volta ogni 6 mesi.

Il tempo di ricarica dipende dalla temperatura ambiente e dalla capacità residua della batteria.

Per una maggiore sicurezza, il dispositivo può essere utilizzato solo quando è collegato al cavo di ricarica.

Il dispositivo è progettato per funzionare in sicurezza entro i limiti di temperatura e umidità specificati.

Spegnere il dispositivo prima di collegare o scollegare il cavo di ricarica.

Non ricaricare il dispositivo in ambienti umidi o bagnati.

Non ricaricare il dispositivo in ambienti con temperatura elevata o bassa.

Non ricaricare il dispositivo in ambienti con elevata umidità.

AVVERTENZA

Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a fiamme aperte. Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con elevata umidità.

AVVERTENZA

Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a fiamme aperte. Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con elevata umidità.

Domande frequenti

Non riesco ad accendere il mio dispositivo anche dopo la ricarica.
Il dispositivo potrebbe essere stato danneggiato a causa di un'eccessiva ricarica. Si consiglia di ricaricare il dispositivo una volta ogni 6 mesi.

Quanto tempo ci vuole per ricaricare completamente?
Il tempo di ricarica varia a seconda della temperatura ambiente e della capacità residua della batteria. Si consiglia di ricaricare il dispositivo in ambienti a temperatura ottimale.

Posso usare il dispositivo durante la ricarica?
No. Per garantire la sicurezza, non usare il dispositivo durante la ricarica.

Posso usare il dispositivo in ambienti umidi o bagnati?
No. Non usare il dispositivo in ambienti con elevata umidità o con condensa.

AVVERTENZA

Non utilizzare il dispositivo in ambienti con elevata umidità o con condensa.

AVVERTENZA

Non utilizzare il dispositivo in ambienti con elevata umidità o con condensa.

Verifica malfunzionamento

Se il dispositivo non funziona correttamente, consultare la tabella di seguito. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

Non si accende	Il dispositivo potrebbe essere scarico. Ricaricare il dispositivo per almeno 30 minuti. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
Non si carica	Il dispositivo potrebbe essere danneggiato a causa di un'eccessiva ricarica. Contattare il supporto tecnico.
Nessuna sensazione di stimolazione	Il dispositivo potrebbe essere danneggiato. Contattare il supporto tecnico.

AVVERTENZA

Non utilizzare il dispositivo in caso di malfunzionamento. Contattare il supporto tecnico per riparazioni o sostituzioni.

AVVERTENZA

Non utilizzare il dispositivo in caso di malfunzionamento. Contattare il supporto tecnico per riparazioni o sostituzioni.

Specifiche del prodotto

Nome	MYTREX
Numero del prodotto	MP-PROVE
Dimensioni	60x40x20 mm
Alimentazione	3.6V 1A
AC Adattatore	Ingresso: AC 100-240V, 50/60Hz, uscita DC5V 1A
Batteria ricaricabile	3.6V 1A (durata 5 cicli)
Potenza	Circa 0.5W (durante il funzionamento)
Classe	Classe II (doppio isolamento, IEC 60601-1)
Classificazione	Tipo BF (parte applicata isolata)
Conformità	Direttiva 93/42/CEE (Dispositivi medici CE), Direttiva 2014/53/UE (RED), Direttiva 2011/65/UE (RoHS)

AVVERTENZA

Non utilizzare il dispositivo in caso di malfunzionamento.

Modalità di conservazione

- Non lasciare il dispositivo in ambienti con temperatura elevata o umidità elevata. Evitare di esporre il dispositivo a temperature superiori a 40°C o a umidità superiore al 70%. Non lasciare il dispositivo in ambienti con temperatura inferiore a 0°C o umidità inferiore al 10%.
- Conservare il dispositivo in ambienti con temperatura tra 0°C e 40°C e umidità tra 10% e 70%.
- Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole o a fonti di calore.
- Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi. Non esporre il dispositivo a sostanze chimiche o solventi.
- Rimuovere la batteria se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo.
- Ricaricare la batteria almeno una volta ogni 6 mesi per mantenere la durata ottimale della batteria.
- Non esporre il dispositivo a forti campi magnetici o a fonti di interferenze elettromagnetiche.
- Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto. Non usare solventi o detergenti abrasivi.

AVVERTENZA

Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a fiamme aperte. Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con elevata umidità.

Prima di utilizzare il dispositivo, si prega di verificare quanto segue

Per la cura del viso, utilizzare la modalità EMS più fresca con l'acqua per la pulizia della pelle.

Si consiglia di utilizzare il dispositivo dopo aver applicato un'essenza hydrosoluble sulla pelle.

Non utilizzare il dispositivo su pelle sensibile o danneggiata.

Non utilizzare il dispositivo su persone con pacemaker o altri dispositivi medici impiantati.

Non utilizzare il dispositivo su persone con epilessia o altre condizioni neurologiche.

Non utilizzare il dispositivo durante la gravidanza.

Non utilizzare il dispositivo su persone con ferite aperte o infezioni cutanee.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi di coagulazione o che assumono anticoagulanti.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi cardiaci o che soffrono di aritmia.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi alla tiroide o che assumono farmaci per la tiroide.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi alle ghiandole surrenali o che assumono farmaci per le ghiandole surrenali.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi alle ovaie o che assumono farmaci per le ovaie.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi alle ossa o che assumono farmaci per le ossa.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi alle articolazioni o che assumono farmaci per le articolazioni.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi alle orecchie o che assumono farmaci per le orecchie.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi alle mani o che assumono farmaci per le mani.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi alle gambe o che assumono farmaci per le gambe.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi alle braccia o che assumono farmaci per le braccia.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi alle spalle o che assumono farmaci per le spalle.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi alle anche o che assumono farmaci per le anche.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi alle ginocchia o che assumono farmaci per le ginocchia.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi alle caviglie o che assumono farmaci per le caviglie.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi ai piedi o che assumono farmaci per i piedi.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi alle dita o che assumono farmaci per le dita.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi alle unghie o che assumono farmaci per le unghie.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi alle ciglia o che assumono farmaci per le ciglia.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi alle sopracciglia o che assumono farmaci per le sopracciglia.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi alle labbra o che assumono farmaci per le labbra.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi alla lingua o che assumono farmaci per la lingua.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi ai denti o che assumono farmaci per i denti.

Non utilizzare il dispositivo su persone con problemi alle gengive o che assumono farmaci per le gengive